

Bandschuurmachine

Art.nr. 12350

CE Dit apparaat stoort geen radioapparatuur,
volgens DIN EN 55014 + 61000

H A N D L E I D I N G

Voordat u elektrisch gereedschap gebruikt, moet u de bijbehorende veiligheidsinstructies lezen en naleven!

Doelmatig gebruik

De bandschuurmachine wordt gebruikt voor het droog vlakschuren van effen hout- of metaalvlakken en gelakte oppervlakken. Hij is niet geschikt voor natschuren.

Extra veiligheidsinstructies voor bandschuurmachines

- Draag bij schuurwerkzaamheden altijd een veiligheidsbril, gehoorbescherming en een stofmasker.
- Controleer of de schakelaar niet is ingeschakeld voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
- Borg de werkstukken tegen wegglijden. Gebruik eventueel lijmtangen.
- Sluit bij schuurwerkzaamheden altijd een stofzuiger aan op de bijgevoegde adapter.
- Voordat u begint met schuren, verwijdert u schroeven, spijkers en overige metalen voorwerpen uit het werkstuk, teneinde beschadiging van het schuurpapier te vermijden.
- Bij het schuren van metalen voorwerpen kunnen vonken ontstaan. Let erop dat niemand gevaar loopt en dat zich geen brandbare materialen in de buurt bevinden.

Beschrijving van het apparaat

1. Handgreep
2. Schakelaar
3. Blokkeerknop
4. Extra handgreep
5. Spanhendel
6. Schuurband
7. Omkeerrol
8. Instelbout
9. Stofopvangzak

Technische gegevens

Spanning:	230 V~ / 50 Hz
Vermogen:	900 W
Onbelast toerental:	25.000 / min ⁻¹
Bandsnelheid:	380 m/min
Schuurband:	75 x 533 mm
Geluidsdruk niveau (LPA):	85,6 dB(A)
Geluidsvermogen niveau (LWA):	96,6 dB(A)
Trilling:	6,2 m/s ²
(gemeten volgens EN 60745-2-4)	
Beschermingsklasse:	□ / II

Draag bij het gebruik een stofmasker en gehoorbescherming!

Geadviseerde nominale bedrijfsduur: circa 20 minuten bij permanente belasting.
Rustpauze bij permanente belasting: circa 5-10 minuten.

Bedrijf

- Houd de bandschuurmachine altijd met beide handen vast aan de daarvoor bedoelde handgrepen (1+4).
- Trek voor het inschakelen van de bandschuurmachine de in/uit-schakelaar (2) naar boven.
- Plaats de bandschuurmachine pas op het werkstuk, wanneer de machine het maximale toerental heeft bereikt.
- U kunt de schakelaar vergrendelen door gelijktijdig op de vergrendelknop (3) te drukken.
- Trek voor het uitschakelen van het permanent bedrijf kort aan de in/uit-schakelaar en laat hem los.
- Geleid de machine met lichte druk over het werkstuk. Vermijd daarbij bewegingen haaks op de looprichting van de schuurband.
- Laat de machine er niet naar voren toe afkiepen, wanneer u de rand van het werkstuk bereikt.
- Leg de bandschuurmachine pas neer wanneer de schuurband volledig tot stilstand is gekomen.

Montage van de schuurband

- Haal beslist de stekker uit het stopcontact voordat u de schuurband vervangt.
- Open de kleminrichting door de spanhendel (5) uit te trekken, en neem de versleten schuurband eruit.
- Schuif een nieuwe schuurband tot aan de aanslag over de omkeerrollen.
- Druk de spanhendel terug in diens uitsparing in de behuizing. Daardoor wordt de band tussen de omkeerrollen gespannen.

- Draai proef met een omgedraaide machine, door kort de in/uit-schakelaar te bedienen. Wanneer de band naar binnen tegen de behuizing loopt, moet u de instelbout (8) voor de bandloop indraaien. Wanneer de band naar buiten van de rollen loopt, moet u de instelbout uitdraaien.
- **Let op: de bandschuurmachine is niet geschikt voor natschuren!**

Stofafzuiging

De bandschuurmachine heeft een inrichting voor aansluiting van een stofzuiger. Sluit bij alle schuurwerkzaamheden uit gezondheidsoverwegingen altijd een stofzuiger aan.

Verzorging en onderhoud

De bandschuurmachine is onderhoudsvrij. Reinig de behuizing en de omkeerrollen met behulp van een droge doek of kwast van schuurstof. Gebruik geen reinigingsmiddelen, omdat deze de kunststof behuizing kunnen aantasten. Laat geen vloeistof in het inwendige van de behuizing dringen.

Twee jaar volledige garantie

De garantietijd voor dit apparaat begint met de dag van aankoop. U toont ons de aankoopdatum door het originele aankoopbewijs in te zenden.

We garanderen tijdens de garantietijd:

- gratis verhelpen van eventuele storingen
- gratis vervanging van alle onderdelen die kapot zijn
- gratis, vakkundige service (dat wil zeggen: gratis montage door onze vakmensen).

Voorwaarde is dat het defect niet is veroorzaakt door ondeskundige behandeling.

Neem bij eventuele vragen of kwaliteitsproblemen onmiddellijk contact op met de producent:

Brüder Mannesmann Werkzeuge GmbH
Afdeling Reparatur-Service
Lempstrasse 24

42859 Remscheid
Duitsland

Telefoon: +49 2191/37 14 71
Telefax: +49 2191/38 64 77

Elektrisch gereedschap dat aan vervanging toe is en milieubescherming

- Mocht uw machine ooit zo intensief gebruikt zijn dat hij vervangen worden moet of u er geen toepassing meer voor heeft dan bent u verplicht het elektrische apparaat milieu vriendelijk uit het verkeer te nemen b.v. bij de winkel van aankoop onder de noemer 'oud voor nieuw'. Wordt een nieuw apparaat gekocht, dan kan het oude apparaat zonder bijbetaling worden ingeleverd bij de winkel van aankoop. Het moet dan wel een apparaat zijn dat gelijksoortig is aan het apparaat dat nieuw wordt gekocht. Dus een oude tv voor een nieuwe tv of een oude stofzuiger voor een nieuwe stofzuiger. Deze 'oud voor nieuw'-regeling geldt ook voor elektrische huishoudelijke apparaten waarvoor bij aankoop geen verwijderingsbijdrage moet worden betaald. Een andere mogelijkheid is de machine bij de *reinigingsdienst van de gemeente* in te leveren. Afdankte apparaten kunnen namelijk ook worden aangeboden bij deze reinigingsdienst van de gemeente. De wijze waarop kan per gemeente verschillen.
- Elektrische machines bevatten waardevolle herbruikbare grondstoffen. U draagt ertoe bij waardevolle grondstoffen tot hergebruik bij te voegen als u uw oude apparaat bij een centraal inname punt aanlevert.
- Elektrische apparaten bevatten ook stoffen die bij onoordeelkundige verwijdering tot schade aan mens en milieu kunnen bijdragen.
- Het symbool voor de doorgestreepte vuilniscontainer staat voor de verplichting, dat het gekentekende apparaat aan een gescheiden verzameling van elektro- en elektronica apparaten ter her gebruik toegevoegd moet worden.



Bij vragen dient u zich te wenden aan uw Brüder Mannesmann wederverkoper.

