



**NL Gebruiksaanwijzing
Bladzuiger**

Art.-No. 60210

Bladzuiger

Artikelnummer. 60210

Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik van elektrische apparatuur moeten de bijgevoegde veiligheidsinstructies worden gelezen en in acht worden genomen!

Gebruik volgens de voorschriften:

De bladzuiger zuigt, blaast en versnipperd bladeren, gras en gebladerte. Het materiaal wordt direct door een turbinehakselaar aangezogen en tot ca. 10% van het oorspronkelijke volumen verkleind.

Speciale veiligheidsinstructies voor de bladzuiger:

- Dit apparaat mag alleen in de open lucht worden gebruikt.
- Houdt voldoende veiligheidsafstand als u bezig bent om te blazen.
- Houdt andere personen resp. dieren minstens 5 meter van de plek waar u aan het werk bent vandaan (360°).
- De zuigbuis van de bladzuiger mag niet op personen of dieren worden gericht.
- Draag het apparaat altijd aan de draaggordel (4) en nooit aan de kabel.
- Let er bij het zuigen op dat er geen vaste objecten zoals b.v. stenen in de zuigbuis komen.
- Controleer voor u begint te werken of met name het netkabel en de zuigbuis niet beschadigd zijn. Beschadigde kabels moeten door een erkend bedrijf worden vervangen. Een beschadigde zuigbuis moet voor inbedrijfstelling worden vervangen.
- Gebruik de bladzuiger niet als het regent.
- Pak de stekker van de netkabel niet met natte handen vast.
- Gebruik in voorkomende gevallen alleen tegen spatwater beschermde verlengingskabels en let er op dat de steekverbinding niet in het water ligt.
- Let er op dat de ritssluiting van de bladopvangzak dicht is.
- De verstelbare draaggordel moet op de juiste wijze worden ingesteld.
- Er mogen in geen geval vloeistoffen worden aangezogen.
- De bladzuiger mag niet door kinderen, jongeren of andere niet geïnstrueerde personen in bedrijf worden genomen.

Beschrijving van het apparaat

1. Bedrijfsschakelaar (tweetraps)
2. Omschakelaar zuigen / blazen
3. Bladopvangzak 45 l
4. Verstelbare draaggordel
5. Looprollen
6. Zuigbuis
7. Netkabel
8. Extra handgreep

Technische gegevens

Spanning	230 V~/ 50 Hz
Krachtontneming	2400 W
Blaassnelheid	ca. 270 km/h
Geluidsdruk niveau (LPA)	92 dB(A)
geluidsvermogensniveau(LWA)	100 / 102< dB(A)
Handvibratie	< 2,5 m/s ²
Beschermingsklasse	□ / II

Het wordt aanbevolen om bij gebruik een gehoorbescherming en een veiligheidsbril te dragen!

Voor inbedrijfstelling (voorbereiding)

- Bepaal de manier van werken door simpel omschakelen (2) van zuigen naar blazen of omgekeerd.
- Er moet worden gelet op een juiste en stevige aankoppeling van de zuigbuis.
- De verstelbare draaggordel moet op de lengte van de persoon zijn afgestemd die ermee werkt.
- Leg de draaggordel om de schouder en bevestig hem aan het apparaat.
- Bladopvangzak (3) aan het apparaat bevestigen.
- De bladzuiger met beide handen aan de daarvoor bestemde grepen vasthouden
- **Draag ter bescherming van uw voeten vast schoeisel of laarzen!**

Inbedrijfstelling

- Netstekker in volgens de voorschriften geaard stopcontact steken.
- Zuigbuis van de bladzuiger naar beneden richten en op de looprollen (5) neerzetten.
- Bedrijfsschakelaar (1) naar voren schuiven.

Uitschakelen

- Bedrijfsschakelaar (1) naar achteren trekken.
- Bij langere pauzes tijdens het werken moet de bladzuiger worden uitgeschakeld en de netstekker worden losgekoppeld.

Blazen

- Voor met het blazen wordt begonnen moeten bladopvangzak (3) en zuigbuis (6) gemonteerd zijn.
- De draaggordel (4) moet individueel worden ingesteld, en wel dat de bladopvangzak (3) aan de linker kant op heuphoogte hangt.
- De omschakelaar (2) moet op blazen staan en ingeklikt zijn.
- Inschakelen door het naar voren drukken van de bedrijfsschakelaar (1).
- Door de bedrijfsschakelaar (1) naar achteren te drukken wordt de bladzuiger weer uitgeschakeld.

Zuigen

- Voor met het zuigen begonnen wordt moeten bladopvangzak (3) en zuigbuis (6) gemonteerd zijn.
- De draaggordel (4) moet individueel worden ingesteld; hij moet zo worden ingesteld dat de bladopvangzak aan de linker kant op heuphoogte hangt.
- De omschakelaar (2) moet op zuigen staan en ingeklikt zijn.
- Inschakelen door de bedrijfsschakelaar (1) naar voren te drukken.
- Door de bedrijfsschakelaar (1) naar achteren te trekken wordt de bladzuiger weer uitgeschakeld.

Het leegmaken van de opvangzak

- Als de zuigprestatie tijdens het zuigen minder wordt moet de bladopvangzak (3) worden geleegd.
- Na het openen van de ritssluiting kan de bladopvangzak worden geleegd.

Schoonmaken en onderhoud

- Voor schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden moet de netstekker worden losgekoppeld.
- Reinig de behuizing uitsluitend met een droge doek en gebruik daarbij verwenden geen schoonmaakmiddelen, omdat daardoor de behuizing kan worden aangetast.
- De zuigbuis kunt u met behulp van een in de handel verkrijgbare flessenborstel reinigen
- Borstel de bladopvangzak (3) altijd na gebruik uit.
- Bewaar het apparaat op een veilige, voor kinderen niet toegankelijke en droge plek.

2 jaar volledige garantie

Deze garantietijd voor dit apparaat begint met de dag waarop u het koopt. De datum van koop toont u aan door het meesturen van de originele kassabon.

Wij garanderen tijdens de garantieperiode:

- kostenloze reparatie van eventuele storingen.
- kostenloze vervanging van alle delen die kapot gaan.
- met inbegrip van kostenloze, deskundige service (dat houdt in: kostenloze montage door onze vakmensen).

Voorwaarde is wel dat de fout niet te herleiden is tot een onjuiste behandeling.

Bij eventuele vragen of kwaliteitsproblemen richt u zich s.v.p. altijd direct aan de producent:

Brüder Mannesmann Werkzeug GmbH & Co.
Afdeling Reparatur-Service
Lempstr. 24

D-42859 Remscheid

Telefoon: + 49 2191/37 14 71
Telefax: + 49 2191/38 64 77

Uitgerangeerde elektrisch werktuigen en milieubescherming

- Mocht uw elektrische werktuig op een dag zo intensief gebruikt zijn dat het niet meer nodig vervangen of mocht u het niet meer nodig hebben, dan bent u verplicht om deze elektrische apparatuur bij een centrale plek af te leveren, waardoor hergebruik mogelijk wordt.
- Informatie over plekken waar uw elektrische apparatuur wordt ingezameld krijgt u via uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf resp. bij de plaatselijke overheid.
- Elektrische apparatuur bevat waardevolle grondstoffen die hergebruikt kunnen worden. U levert een bijdrage aan het hergebruik van waardevolle grondstoffen, als u uw verouderde apparatuur bij een centrale vuilstortplaats inlevert.
- Elektrische apparatuur bevat ook stoffen die bij ondeskundige afvalverwijdering tot schade voor mens en milieu kunnen bijdragen.
- Het symbool van de doorgestreepte afvalton staat voor de verplichting om zodanig gekenmerkte apparatuur met het oog op hergebruik in te leveren bij een gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparatuur.
- Raadpleeg bij vragen uw BRÜDER-MANNESMANN-leverancier.

