

Tafelzaag

Artikelnummer 12850

CE Dit apparaat stoort geen radioapparatuur
Volgens CE EN 55014 + EN 61000

Voordat u elektrisch gereedschap gebruikt, moet u de bijbehorende veiligheidsinstructies lezen en naleven!

Extra veiligheidsinstructies voor zaagtafels

- De zaagtafel dient voor het zagen van allerlei soorten hout, met maximale afmetingen die bij het apparaat passen. U mag echter geen rondhout zagen.
- De gebruiker / bediener is solitair aansprakelijk voor alle schade die zijn ontstaan door ondoelmatig gebruik van of veranderingen aan de zaag.
- Gebruik uitsluitend zaagbladen die voldoen aan de typische gegevens uit deze gebruikshandleiding.
- Het gebruik van enig soort slijpschijven is verboden.
- Controleer vóór het werken dat alle spijkers en andere metalen voorwerpen uit het werkstuk zijn verwijderd.
- U moet de zaagtafel stevig en veilig op een werkbank of dergelijke bevestigen.
- Probeer nooit extreem kleine werkstukken te zagen.
- Begin pas met zagen wanneer de machine het maximale toerental heeft bereikt.
- Na het uitschakelen van de zaagtafel mag u het zaagblad niet afremmen door het zijdelings te belasten.
- Zorg ervoor dat de tandkrans van het zaagblad geen afgezaagde stukken vastpakt en wegslingert.

- U mag de zaagtafel uitsluitend gebruiken als stationaire installatie. Anders aanvaardt BRÜDER MANNESMANN geen vrijwaring of aansprakelijkheid bij eventuele schade.

Functionerende bescherming

- Controleer of alle inrichtingen die leiden tot het afdekken van het zaagblad probleemloos werken, in het bijzonder:
 - klem de bladbescherming nooit vast
 - repareer een klemmende bladbescherming onmiddellijk.
- u mag de spie niet verwijderen.
- Stel de spie correct in.

Controle van het zaagblad

- Gebruik geen zaagbladen met scheuren of vervormingen.
- Gebruik geen zaagbladen uit hoog gelegeerd sneldraaistaal (HSS-staal).
- Gebruik geen zaagbladen die niet voldoen aan de gegevens uit deze gebruikshandleiding.
- Gebruik geen zaagbladen waarvan het basislichaam dikker is of waarvan de zetting kleiner is dan de dikte van de spie.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u zaagbladen vervangt, of instel- of onderhoudswerkzaamheden verricht.
- Let erop dat het zaagblad vast is gemonteerd en in de juiste richting draait.

Overzicht (afbeelding 1)

1. Zaagtafel
2. Zaagbladsteun
3. Meetlint
4. Blad van de cirkelzaag
5. Spie
6. Tafelelement
7. Parallelaanslag
8. Krukas
9. Netsnoer
10. Standbeugel
11. Schakelaar
12. Vastzetbout voor parallelaanslag
13. Hoekaanslag
14. Bevestiging voor bladbescherming

Technische gegevens

Spanning	230 V~ / 50 Hz
Vermogen	800 W
Maximaal stationair toerental	2.800 omw / min
Maximale zaagdiepte	40 mm
Hoofdmaten zaagblad	200 x 2,4 mm
Boring	16 mm
Tafelmaat	500 x 337 mm
Geluidsdrukniveau (LpA) volgens EN 50144/13	92 dB(A)
Geluidsvermogeniveau (LWA) volgens EN 50144/13	105 dB(A)

Draag bij het gebruik beslist gehoorbescherming!

Geadviseerde nominale bedrijfsduur: circa 20 minuten bij permanente belasting.
Rustpauze na permanente belasting: circa 5-10 minuten.

De zaagtafel is uitgerust met een zaagblad met hardmetalen tanden en is daarom universeel geschikt voor alle houtsoorten (inclusief gecoate spaanplaat).

Handhaving bij het zagen

- Schakel de zaagtafel in en wacht tot het zaagblad het maximale toerental heeft bereikt.
- Geleid het werkstuk zonder veel druk uit te oefenen en geef het zaagblad de tijd zich vrij te zagen.
- Let er iedere keer op dat de bladbescherming op het werkstuk daalt.
- Gebruik bij het zagen van kleine werkstukken beslist de bijgevoegde uitschuifbare staaf (3).
- Druk het werkstuk altijd vast op de zaagtafel.
- Verwijder spanen, schilfers of ingeklemde houtdelen nooit bij een draaiende machine.

Parallelaanslag

Met de parallelaanslag (7) kunt u verscheidene werkstukken op dezelfde breedte zagen.

- Draai de bout (12) los en stel de parallelaanslag met behulp van de schaal die is aangebracht op de zaagtafel in op de gewenste afstand.
- Draai beide kartelbouten (12) weer vast.

De zaaghoek instellen

U kunt de zaaghoek traploos instellen tussen 0° en 45°.

- Draai de beide knevelbouten (15) na elkaar los.
- Stel de hoek in, door de krukas (8) te draaien tot de gewenste hoek op de schaal aan de hoekdrager (16) is bereikt.
- Draai nu de bouten (15) weer vast.

45° zaaghoek aan kleine werkstukken

Hoeken van 45° mag u uitsluitend zagen met behulp van de parallelaanslag (7) en de hoekaanslag (13).

- Stel de parallelaanslag (7) met behulp van de schaal op de zaagtafel in op de gewenste lengte van het werkstuk.
- Plaats de hoekaanslag (13) op de parallelaanslag.
- Leg het werkstuk in de hoekaanslag, schakel de machine in en voer de hoekaanslag langs de parallelaanslag in de richting van het zaagblad.

Zaagbladen vervangen

- **Haal eerst de stekker uit het stopcontact.**
- Verwijder de zijafdekking van de behuizing (21) en draai de bevestigingsbout van het zaagblad (17) los met een gebruikelijke ring- of steeksleutel.
- Trek de buitenste spanflens (19) en het zaagblad (4) van de aandrijfas af.
- Let er bij het plaatsen van een nieuw zaagblad op dat de tanden in de draairichting wijzen.
- Leg de buitenste spanflens (19) er weer op en draai de spanbout (17) vast.
- Monteer en bevestig de afdekking (21) van de behuizing met de betreffende bouten.

Spie instellen

De spie moet een afstand van 2-3 mm tot het zaagblad hebben en de punt moet niet meer dan 2 mm uitsteken ten opzichte van het zaagblad.



Bij een andere afstand of na het vervangen van het zaagblad is misschien een nieuwe instelling vereist.

- Verwijder de bladbescherming (2) en het tafelement (6).
- Draai de bouten (23) los en stel de spie zodanig in dat de vereiste afstand tot het zaagblad is bereikt.
- Bevestig de spie met de bout (23).
- Monteer het tafelement en de bladbescherming.

Denk erom dat u de spie na het vervangen van het zaagblad opnieuw moet instellen.

Montage van de bladbescherming

- Plaats de bladbescherming (2) op de spie en lijn hem uit.
- Bevestig de bladbescherming (2) met behulp van bout en moer zodanig op de spie dat de bladbescherming niet klemt, maar zelfstandig het zaagblad afdekt.

Onderhoud en verzorging

De zaagtafel is onderhoudsvrij. Hij is robuust en storingsongevoelig. Met behulp van een kwast en een lap reinigt u de zaag overal van zaagmeel. Gebruik geen reinigingsmiddelen, omdat deze de behuizing kunnen aantasten. Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u reinigingswerkzaamheden verricht. Olie van tijd tot tijd de schroefdraad van de zaagbladbout.

Stofafzuiging

De spaanuitwerper van de zaagtafel kan een adapter voor een stofafzuiging opnemen. We adviseren altijd een industriestofzuiger aan te sluiten wanneer u de zaag gebruikt.

Bij het langer bewerken van hout of bij industrieel gebruik moet u dit elektrische gereedschap aansluiten op een geschikte externe afzuiginrichting. Voor houtstof zijn in Duitsland afzuiginrichtingen verplicht die zijn goedgekeurd volgens TRGS 553. Voor andere materialen moet de industriële exploitant bij de betreffende wettelijke ongevallenverzekering inlichtingen inwinnen over de speciale eisen.

2 jaar volledige garantie

De garantietermijn voor dit apparaat begint op de dag van de aankoop. U levert een bewijs van de aankoopdatum door de originele aankoopbon aan ons op te sturen.

1. Brüder Mannesmann geeft voor alle optredende materiaal- en fabricagefouten 24

maanden garantie na aankoop. Wij garanderen dan de kosteloze vervanging van alle defecte delen of van het hele apparaat.

Neem bij eventuele vragen of kwaliteitsproblemen contact op met onderstaand telefoonnummer.

2. UW RECHT OP GARANTIE GELDT ALLEEN INDIEN:

- een bewijs van aankoopdatum in de vorm van een AANKOOPBON getoond kan worden;
- aan het apparaat geen reparaties of veranderingen door derden zijn aangebracht, of niet originele onderdelen zijn gemonteerd;
- het apparaat volgens de bedieningsvoorschriften is behandeld;
- er geen sprake is van overmacht van onze kant.

3. Door een reparatie of vervanging van onderdelen binnen de garantietermijn, wordt de garantietermijn niet verlengd.
4. Normale slijtage valt niet onder de garantie.
5. De garantiebepalingen gelden in combinatie met onze leverings- en verkoopvoorwaarden.
6. Slecht verpakte artikelen worden geweigerd.

Neem bij eventuele vragen of kwaliteitsproblemen onmiddellijk contact op met de producent:

Brüder Mannesmann Werkzeuge GmbH
Abteilung Reparatur-Service
Lempstraße 24
D-42859 Remscheid
Duitsland

Telefoon: +49 2191 371471
Telefax: +49 2191 385477

Afgedankte elektrische apparaten en milieubescherming

Wanneer het elektrische apparaat op een gegeven moment zo intensief is gebruikt, dat het moet worden vervangen, of wanneer u het niet meer nodig hebt, denk dan a.u.b. om het milieu.

Elektrische apparaten behoren niet in het normale huisafval terecht, maar kunnen op milieuvriendelijke manier worden verwerkt.

